

浄化槽設備士の検査証(チェックリスト)

No.1

検 査 項 目	チェックポイント	確認欄
1 流入管きよ及び放流管きよの勾配	汚物や汚水の停滞がないか	適 不適
2 放流先の状況	放流口と放流水路の水位差が適切に保たれ、逆流のおそれはないか	適 不適
3 誤接合等の有無	生活排水が全て接続されているか	有 無
	雨水や工場廃水等が流入していないか	無 有
4 升の位置及び種類(有無)	起点、屈曲点、合流点及び一定間隔ごとに適切な升が設置されているか	有 無
5 流入管きよ、放流管きよ及び空気配管の変形、破損のおそれ	管の露出等により変形、破損のおそれはないか	無 有
6 かさ上げの状況	バルブの操作などの維持管理を容易に行うことが可能か	可 不可
7 浄化槽本体の上部及びその周辺の状況	保守点検、清掃等を行いきい場所に設置されていないか	適 不適
	保守点検、清掃の支障となるものが置かれていないか	適 不適
	コンクリートスラブが打たれているか又は土砂や雨水等が流入しないか	適 不適
8 漏水の有無	漏水を生じていないか	無 有
9 浄化槽本体の水平の状況	水平が保たれているか	適 不適
10 接触材等の変形、破損、固定の状況	嫌気ろ床槽のろ材及び接触ばっ気槽の接触材に変形や破損はないか	適 不適
	しっかり固定されているか	適 不適

検 査 項 目	チェックポイント	確認欄
11 ばっ気装置、逆洗装置及び汚泥移送装置の変形、破損、固定及び稼働の状況	各装置に変形や破損はないか	適 不適
	しっかり固定されているか	適 不適
	空気の出方や水流に片寄りはないか	適 不適
12 消毒設備の変形、破損、固定の状況	消毒設備に変形や破損はないか	適 不適
	しっかり固定されているか	適 不適
	薬剤筒は傾いていないか	適 不適
13 ポンプ設備(流入ポンプ及び放流ポンプ)の設置、稼働状況	ポンプ弁に変形や破損または漏水はないか	適 不適
	ポンプが2台以上設置されているか	適 不適
	設計どおりの能力のポンプが設置されているか	適 不適
	コンクリートスラブが打たれているか 又は土砂や雨水が流入しないか	適 不適
	ポンプの固定が十分行われているか	適 不適
	ポンプの取りはずしが可能か	可 不可
	ポンプの位置や配管がレベルスイッチの稼働を妨げるおそれはないか	適 不適
14 ブローアの設置、稼働状況	防振対策はされているか	適 不適
	固定が十分行われているか	適 不適
	アースはされているか	適 不適
	漏電のおそれはないか	適 不適
<p>上記のとおり確認したことを証します。</p> <p>令和 年 月 日</p> <p>担当浄化槽設備士 氏 名 印</p> <p>(浄化槽設備士免状の交付番号)</p>		